

# **Aufbauanleitung**

## **für**

### **Silent Abluftsets mit Quietline**

## **Single oder Double Speed Rohrventilatoren**

#### **ACHTUNG**

ELEKTRISCHER STROM IST LEBENSGEFÄHRLICH!

ZUM ARBEITEN AN ELEKTRISCHEN ANLAGEN SIND FACHKENNTNISSE UND EINE SPEZIELLE AUSBILDUNG NOTWENDIG.

ELEKTROARBEITEN SOLLTEN AUSSCHLIESSLICH VON FACHPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN.

SEI NICHT DUMM UND HALTE DICH AN DIE 5 SICHERHEITSMASSNAHMEN DER ELEKTRIK.

- Freischalten. (SICHERUNG bzw. STECKER ZIEHEN)
  - Gegen Wiedereinschalten sichern.
  - Spannungsfreiheit allpolig feststellen.
    - Erden und kurzschließen.
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken.

ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR!

### SCHRITT 1

Abdeckung des Quietline Ventilators aufschrauben und das zweiadrige Kabel durch die Öffnung ziehen.

Den Nässechutz mit einem spitzen Gegenstand durchlöchern und das Kabel durchziehen und in der vorgesehenen Mulde positionieren.



### SCHRITT 2 - Kabel fixieren

Das Kabel mit dem beiliegenden, grauen Kabelhalter fest verschrauben.

Der Kabelhalter ist in der Verpackung separat verpackt.



### SCHRITT 3 - Verkabelung

Den Neutralleiter N (das BLAUE Kabel) in die Position 1 der Lüsterklemme stecken und fest verschrauben.



Für **Geschwindigkeitsstufe 1**, die Phase L (das BRAUNE Kabel), in die Position 2 der Lüsterklemme verschrauben.



Für **Geschwindigkeitsstufe 2**, die Phase L (BRAUN) in die Position 3 verschrauben.



**ACHTUNG:** Die Angaben sind Werksangaben und je nach Aktivkohlefilter wird die tatsächliche Abluftleistung verringert.

#### **STEP 4 - Verschließen**

Kabel innerhalb der Verschlusskappe verlegen und den Nässeschutz in die vorgesehenen Mulden einpassen und mit den zwei schrauben verschließen.



#### **STEP 5 - Aufstecken**

Den Flansch auf den AKF stecken und arretieren.

Die Rohrschelle mit Moosgummi aufsetzen und die Schrauben positionieren und anziehen.

Den Rohrlüfter bis Anschlag einsetzen und die Rohrschelle festziehen bis alles gerade sitzt und der Lüfter mit dem Aktivkohlefilter fest verbunden ist ohne zu quetschen.



## STEP 6 - Abluftschlauch aufziehen

AKF + Rohrlüfter aufstellen und das Kabel zur weiteren Montage hinter die hervorstehenden Schrauben der Rohrschelle klemmen.

Den Abluftschlauch vorsichtig über den Ventilator ziehen. Darauf achten, dass die Drahtwindungen nicht überkreuzen.

Der Schlauch kann sich etwas dehnen und hält ohne weitere Befestigung.

TIPP: Den Abluftschlauch vor dem Aufsetzen mit den Händen begradigen und dehnen.

Den Abluftschlauch bis zur Rohrschelle herunterziehen.

Langsam den Schlauch über das Kabel ziehen und positionieren.

**FERTIG!**

<https://undrcovlab.com/luft>

